

A1	Gnucap directive	.include sim/models/bf199.lib
A2	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91a_worst.lib
A3	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91a_best.lib
A4	Gnucap directive	.include sim/models/bfr90.lib
A5	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91.lib
A6	Gnucap options	numdgt=9 out=10000 clobber nonstop
A7	Gnucap directive	print ac zm(me1) zr(me1) zi(me1) zm(me2) zr(me2) zi(me2) zm(me3) zr(me3) zi(me3) zm(me4) zr(me4) zi(me4) zm(me5) zr(me5) zi(me5)
A8	Gnucap directive	op
A9	Gnucap directive	ac 1k 100Meg Dec 20 >sim/199_cap.data Basic Quiet

TITLE	BF199 and BFR91A Worst Case Emitter Capacity		
FILE	To be released under GFDL	REVISION:	
PAGE	1 OF 1	DRAWN BY:	Clock