









A1	Gnucap directive	.include sim/models/bf199.lib
A2	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91a_worst.lib
A3	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91a_best.lib
A4	Gnucap directive	.include sim/models/bfr90.lib
A5	Gnucap directive	.include sim/models/bfr91.lib
A6	Gnucap options	numdgt=9 out=10000 clobber norstray
A7	Gnucap directive	.print ac zm(me1) zr(me1) zi(me1) zm(me2) zr(me2) zi(me2) zm(me3) zr(me3) zi(me3) zm(me4) zr(me4) zi(me4) zm(me5) zr(me5) zi(me5)
A8	Gnucap directive	.op
A9	Gnucap directive	.ac 1k 100Meg Dec 20 >sim/199_cap.data Basic Quiet

BF199 and BFR91A Worst Case Emitter Capacity

TITLE

FILE: To be released under GFDL

REVISION:

PAGE 1 OF 1

DRAWN BY: Clock